

MiniSampler, BÜRKLE MiniSampler

Beim MiniSampler kommt die Probenflüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt. Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden. Die Flaschen werden sofort nach der Probennahme mit dem dichtschießenden Verschluss mit Originalitäts-Sicherheitsring verschlossen.

Der Einweg-Saugschlauch kann rasch ausgetauscht werden, dadurch ist gewährleistet, dass jeweils sortenreine Proben gezogen werden. Bei Bedarf wird für jede Probe ein neuer Schlauch eingesetzt. Durch seinen geringen Durchmesser (8 mm) kann der Schlauch auch an enge, verwinkelte Probenstellen geführt werden.

- auch für viskose Öle geeignet
- komplett im praktischen Transportkoffer

① MiniSampler PE

Artikel	Best.-Nr.
MiniSampler PE	39 04 55301

Transportkoffer-Inhalt: Vakuumpumpe, 10 Flaschen PE 100 ml, 10 m PE-Saugschlauch, 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht V2A, 20 seal-it Etikettenplomben

Zubehör für MiniSampler PE

Artikel	Best.-Nr.
Probenflasche, PE, 100 ml	39 04 55324
Probenflasche, PE, 250 ml	39 04 55336
Probenflasche, PE, 500 ml	39 04 55344
Probenflasche, PE, 1000 ml	39 04 55354
Saugschlauch, PE, Rolle mit 100 m	39 04 55608
MiniSampler-Pumpe mit Adapter	39 04 55320
Schlauchabschneider	39 04 55641

② MiniSampler PTFE

Artikel	Best.-Nr.
MiniSampler PTFE	10 04 50110

Transportkoffer-Inhalt: Vakuumpumpe, 1 Probendose PFA 180 ml, 5 m PTFE-Saugschlauch 6 x 8 mm, 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A (1.4301), 20 seal-it Etikettenplomben

Zubehör für MiniSampler PTFE

Artikel	Best.-Nr.
MiniSampler-Pumpe mit Adapter	39 04 55320
MiniSampler-Pumpe ohne Adapter	10 04 55011
Adapter MiniSampler für Glasgewinde GL 45	10 04 55029
Adapter MiniSampler für Probendosen PFA	10 04 55102
Schlauchabschneider	39 04 55641
Probendose PFA, 90 ml	10 04 55009
Probendose PFA, 180 ml	10 04 55018
Saugschlauch PTFE auf Rolle 6 x 8 mm, Länge 5 m	10 04 54068

